

ЗАО «АСОКА»
центральный офис
РФ, 119146 г. Москва
Фрунзенская наб.,
дом 30, строение 28
☎ (495) 781.60.70
☎ (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru



ЗАО «А S O K A»
head office
RF, 119146 Moscow
Frunzenskaya nab.,
30, bld.28
☎ +7 (495) 781.60.70
☎ +7 (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru

SX F8000 СИкс Ф8000



Однокомпонентное инъекционное средство на основе микроцемента

Свойства:

SX F8000 - минеральное, однокомпонентное инъекционное средство на основе микроцемента. *SX F8000* пригоден для инъектирования в трещины от 0,2 мм, для заполнения полостей, а также для укрепления бетона и каменной/кирпичной кладки. В отличии от похожих видов микроцемента, *SX F8000* - однокомпонентный и не требует замешивания коллоидным смесителем.

Технические данные:

Хранение	:	в сухом месте, в оригин.упаковке прибл. 6 месяцев
Плотность порошка	:	2,38 г/см ³
Время использования	:	прибл. 1 час *
Температура использования	:	5 - 30°С
Сопротивление отрыву	:	прибл. 1,5 Н/мм ² (на бетоне, через 28 дней)
Сопротивление давлению	:	(через 28 дней) 60 Н/мм ²
Пропорция смешивания	:	прибл. 2:1 (вес.доли) SX F8000 к воде
Начало затвердевания	:	прибл. 6 часов *
Конец затвердевания	:	прибл. 9 часов *
Форма поставки	:	ведро 10 кг

* в зависимости от температуры и погодных условий

Применение:

SX F8000 (ведро 10 кг) замешивается до однородного состояния с 5-6 литрами чистой воды с помощью смесителя (напр., бормашина с насадкой для смешивания) при 1500 об./мин. в течении минимум 4 минут. Коллоидный смеситель, как это принято при двухкомпонентных видах микроцемента, для смешивания не требуется.

После этого проводится инъектирование материала методом низкого давления с помощью мембранного или поршневого насоса.

Во время использования и 72 часа после него температура основы и материала не должна опускаться ниже +5°С.

SX F8000 - инъекционное средство, твердеющее с образованием жесткой структуры и потому непригодно для запрессовки в подвижные трещины или деформационные швы.

Обратите внимание:

- Вызывает раздражение глаз и кожи
- Запрещено попадание в руки детей
- Не вдыхать пыль
- Избегать контакта с кожей
- При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их водой и проконсультироваться у врача
- При проглатывании сразу же прибегнуть к медицинской помощи и показать упаковку или этикетку

***SX F8000* содержит цемент и вступает в щелочную реакцию с водой.
Поэтому защищайте кожу и руки (носите перчатки и защитные очки).**

Примечание:

Правильное и потому успешное использование наших продуктов не подлежит нашему контролю. Поэтому мы даем гарантию только на качество продуктов в рамках наших Условий поставки и оказания услуг, а не на их успешное применение. Все данные и показатели в этой инструкции основаны на настоящем уровне техники, мы настоятельно обращаем Ваше внимание на возможность изменений и адаптаций к разработкам. Приведенные нами данные по использованию представляют только средние показатели, в отдельных случаях возможны и не исключаются нами отклонения.